

TABLA DE MANTENIMIENTO SHINE GS

R: Reemplazar; I: Inspeccionar; L: Lubricar; T: Apretar; C: Limpiar; X: Realizar



Numero de Parte o Especificaciones	Cantidad	MES	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
		Kilometraje	1,000	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000
		Rutina	1era. Revisión	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	6 Meses	36 Meses	18 Meses	24 Meses	6 Meses	60 Meses
		Tiempo Mano de Obra (h)	1.00	1.50	4.10	2.10	4.90	1.50	5.50	2.10	4.90	1.50	6.20
MOTOR													
SAE 0W-20 ¹⁾ / API SN PLUS	4.0*	Aceite de Motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
1603001	1	Filtro de Aceite	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
B020369	1	Filtro de Aire	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
B020042	1	Filtro de cartucho de carbón					R				R		
		Energía de batería y cableado	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Circuito de Encendido y Arranque	I		I		I		I		I		I
		Fugas de Fluidos (Todos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Refrigerante	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
B016583 / B016584 / B0165805	3	Tensión y estado de la correa de accesorios	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
B016445 / B016446 B016447 / B016448	4	Kit de sincronizacion de motor											R
B001246	4	Bujías de Encendido			R		R		R		R		R
B020037	1	Conjunto de bomba de combustible con sensor de nivel (filtro de gasolina integrado)									R		
		Acumulación de aceite en la válvula de alivio de presión (PCV) y tubería de entrada/salida		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		Estanqueidad de tuberías y conectores del sistema de combustible		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Válvula reguladora		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		Tuberías y Mangueras de Combustible	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Sistema Evaporativo Gasolina (EVAP)			I		I		I		I		I
		Sensor de Oxigeno			I		I		I		I		I
		Tuberías del sistema de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Conexión, fijación y sellado de tuberías del aire acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Líquido para limpiaparabrisas, funcionamiento de la bomba del limpiaparabrisas y funcionamiento del limpiaparabrisas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Condiciones (fijación, conexión, ruta, envejecimiento, cables expuestos, etc.) de todos los arneses de cables en el compartimiento del motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TRANSMISION Y EJES													
9302054 (FFL-7A ¹⁾)	3.5*	Aceite de Transmisión DCT	I		I		I		R		I		I
		Juntas Homocineticas y guarda polvos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CHASIS													
		Comprobación del par de apriete de componentes clave del chasis	I		I		I		I		I		I
		Conexión entre el chasis y la suspensión delantera y trasera	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Amortiguadores delanteros y traseros y sus guardapolvos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Rótula del tirante de dirección, carcasa del mecanismo de dirección y su guardapolvo	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		Junta de biela de barra estabilizadora	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Buje de brazo triangular y rótula											I
		Pedal de freno (fijación de tuercas, atasco)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Bomba de vacío eléctrica (función, fijación)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		DOT 4	1.0*	Líquido de Frenos	I	I	I	I	R	I	I	I	R
		Tubo de aspiración de vacío y tubería de freno (conexión, desgaste, fijación, fugas, envejecimiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Frenos delanteros y traseros y sus componentes relativos (fijación, desgaste, envejecimiento y fuga de fluido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Estacionamiento electrónico	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Estacionamiento mecánico y sus componentes relacionados (conexión, desgaste, envejecimiento, arrastre)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Condiciones de ruedas (fijación, desgaste, envejecimiento, presión de neumáticos, etc., incluido el neumático de repuesto)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Rotación, alineacion y balanceo de neumáticos	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



TABLA DE MANTENIMIENTO SHINE GS

R: Reemplazar; I: Inspeccionar; L: Lubricar; T: Apretar; C: Limpiar; X: Realizar



Numero de Parte o Especificaciones	Cantidad	MES	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	
		Kilometraje	1,000	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000	
		Rutina	1era. Revisión	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	6 Meses	36 Meses	18 Meses	24 Meses	6 Meses	60 Meses	
		Tiempo Mano de Obra (h)	1.00	1.50	4.10	2.10	4.90	1.50	5.50	2.10	4.90	1.50	6.20	
		HABITACULO												
		Lectura y borrado de códigos de falla del vehiculo entero	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		Funcionamiento de luces interiores y exteriores	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		Funcionamiento de luces indicadoras, restablecimiento del kilometraje	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		Asientos, cinturones de seguridad, hebillas, retractor, perno de fijación y regulador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		Funcionamiento y mantenimiento del techo solar (si aplica)	I	I	I	L	I	I	L	I	I	L	I	
		Aire Acondicionado: Funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
B004682	1	Filtro de Aire Acondicionado			R		R		R		R		R	
		Comprobación de dispositivos adicionales y modificados del vehiculo (registrar si los hay)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		Escobillas Limpiaparabrisas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		INSTRUMENTOS E ILUMINACION												
		Indicadores y Testigos del Tablero	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Display del Tablero	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Lamparas de Techo Habitaculo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Interruptor de Luces de Emergencia	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Radio, Cámara y Sensores de aparcamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Interruptores del Volante y Corneta	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Interruptor de Lava y Limpiaparabrisas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Interruptores de Luces: Todos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Luces Delanteras: Todas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Luces Traseras: Todas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Luces de Frenos, 3er. Stop y Matricula	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Elevavidrios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Interruptor de Espejos Retrovisores	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Solenoides de puertas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		EXTERIOR												
		Manijas de puertas y apariencia de la carroceria	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
NGLI Nro.2 (Litio con Disulfuro de Molibdeno)	Según necesidad	Cerradura de puerta, bisagras, topes de puertas, cerradura de capó y cerradura de maletero	I	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	

1) Aceite Sintetico
 *Cantidades expresadas en Litros
 TM STD C68